



## PINCE A SERTIR MANUELLE

Pince à sertir pour cosses et manchons cuivre de 6 à 50 mm<sup>2</sup>.

TN50HX



## PINCE A SERTIR MANUELLE

Pince à sertir pour cosses, clips et embouts pré-isolés de 0,34 à 6 mm<sup>2</sup>.

CT0346



## PRESSE A SERTIR ELECTRO-HYDRAULIQUE AUTONOME

Pince à sertir electro-hydraulique 60kN sertissage des cosses cuivre de 6 à 300 mm<sup>2</sup> et alu/cuivre à rétreint hexagonal de 35 à 300 mm<sup>2</sup>. Raccord en C de 6 à 35 mm<sup>2</sup>.

ESDC60K1BLCM



## COUPE CÂBLE MANUEL

Coupe câble manuel pour conducteur cuivre et aluminium jusqu'au diamètre 25 mm. Ne coupe pas l'acier.

CC20

